KONSI
feel the balance

KONSI LCAC

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Instrukcja obsługi

funkcje Wi-Fi

Niniejszy opis dotyczy klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi.
Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora i zachować ją na przyszłość.

PL

Wytyczne dotyczące funkcji Wi-Fi

1. Pobieranie oprogramowania

Pobierz "SmartLife-SmartHome" i ją zainstaluj

2. Wprowadź nazwę marki KONSI

Aby otworzyć aplikację po raz pierwszy, należy zeskanować kod QR KONSI lub wprowadzić kod aktywacyjny.





Kod aktywacyjny klienta to: **KONSI**

Kod QR klienta jest następujący

3. Sieć dystrybucji produktów

3.1 Reset urządzenia

Metoda 1: Jeśli na pilocie zdalnego sterowania znajduje się oddzielny przycisk „DISPLAY”, naciśnij ten przycisk 6 razy w ciągu 8 sekund; gdy brzęczyk wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat "CF", resetowanie zakończy się pomyślnie.

Metoda 2: Jeśli na pilocie zdalnego sterowania nie ma oddzielnego przycisku „DISPLAY”, naciśnij przycisk „ECO” 6 razy w ciągu 8 sekund; gdy brzęczyk wyemituje dwukrotny sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu klimatyzatora pojawi się komunikat "CF", resetowanie zakończy się pomyślnie.

3.2 Dodawanie produktów do aplikacji

Kliknij przycisk "+" w prawym górnym rogu aplikacji, wybierz odpowiedni produkt na stronie "Dodaj ręcznie" i zakończ konfigurację sieci zgodnie z informacjami wyświetlanymi w aplikacji.

www.konsi.pl

v.01.G1.0424